ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 17:24

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/zestaw-naprawczy-do-opon-bezdetkowych-shuder-sh-o4-walizka-p-2292.html



Zestaw naprawczy do opon bezdętkowych Shuder SH-O4 walizka

Cena	**39,00 zł**
Numer katalogowy	**SAM6428**
Kod EAN	**5904966322303**

Opis produktu

Zestaw naprawczy do opon bezdętkowych Shuder SH-O4 walizka

Oto profesjonalny i niezawodny zestaw przeznaczony do szybkiej, samodzielnej naprawy uszkodzonych opon bezdętkowych (tubeless) w samochodach osobowych, dostawczych, motocyklach, quadach oraz pojazdach rolniczych. Umożliwia skuteczną naprawę przebitej opony bez konieczności jej demontażu z felgi. Wszystkie elementy zostały zapakowane w poręczną, solidną walizkę z tworzywa sztucznego, która ułatwia przechowywanie zestawu w bagażniku lub garażu i chroni jego zawartość.

Zawartość zestawu:

- Szydło z rękojeścią typu T – metalowe narzędzie do wprowadzania sznura wulkanizacyjnego w miejsce przebicia.
- Frez / Świder z rękojeścią typu T – metalowe narzędzie do oczyszczenia i przygotowania otworu w oponie.
- Klej wulkanizacyjny (Apretura / Rubber Solution) – zwiększa przyczepność i szczelność połączenia.
- Sznury wulkanizacyjne (kołki) – samowulkanizujące paski naprawcze.
- Nóż do obcinania – poręczne ostrze do docięcia nadmiaru sznura po naprawie.
- Klucz imbusowy – do ewentualnego wymiany lub dokręcenia końcówek narzędzi.
- Walizka ochronna – wyprofilowana walizka z uchwytem.

Główne zalety:

- Trwałe wykonanie: Narzędzia posiadają metalowe, radełkowane uchwyty typu T, zapewniające pewny chwyt i dużą wytrzymałość podczas pracy.
- Szybka naprawa: Pozwala na usunięcie awarii na drodze w zaledwie kilka minut.
- Bez demontażu: Naprawa odbywa się bezpośrednio na kole, bez konieczności ściągania opony z felgi.
- Wygodne przechowywanie: Kompaktowa walizka sprawia, że zestaw zawsze znajduje się w jednym miejscu i jest gotowy do użycia.

Instrukcja użycia w kilku krokach:

1. Usunąć przedmiot, który spowodował przebicie (np. gwóźdź, śrubę).
2. Oczyszczać i poszerzyć otwór za pomocą frezu z rękojeścią T.
3. Nawlec sznur wulkanizacyjny na szydło (w połowie jego długości) i posmarować go klejem.
4. Wepchnąć szydło ze sznurem w otwór opony tak, aby sznur wystawał ok. 1-2 cm ponad bieżnik, a następnie zdecydowanym ruchem wyciągnąć szydło (sznur pozostanie wewnątrz).

5. Odciąć nożykiem nadmiar wystającego sznura spójnie z powierzchnią bieżnika.

6. Napompować koło i sprawdzić szczelność.