ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 15:12

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-do-tv-sharp-netflix-youtube-ga323wjsa-g1077pesa-gj210-rc5112-gb042wjsa-p-1593.html



Pilot do TV Sharp Netflix, Youtube / GA323WJSA / G1077PESA / GJ210 / RC5112 / GB042WJSA

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**PIL0054**
Kod EAN	**5900804113478**
Marka urządzenia	**Sharp**

Opis produktu

Pilot do TV Sharp Netflix, Youtube / GA323WJSA / G1077PESA / GJ210 / RC5112 / GB042WJSA

Uniwersalny pilot umożliwiający sterowanie następującymi urządzeniami marki Sharp: TV, VCR, DVR. Produkt posiada niezbędne przyciski do podstawowej obsługi wspomnianych urządzeń, a dodatkowo oddzielne przyciski do uruchomienia popularnych serwisów Netflix oraz Youtube. Prosty design i układ zapewnia w pełni łatwą i intuicyjną obsługę. Do produkcji pilota użyto materiałów wysokiej jakości zapewniających trwałość produktu na długi czas. Idealnie sprawdzi się do kontroli Twojego urządzenia gdy fabryczny pilot zagubi się lub ulegnie uszkodzeniu.

Pilot do TV Sharp nowe modele do 2020r.
Obsługuje niemalże 90% modeli wyprodukowanych do 2020r.

- Przeznaczenie: urządzenia marki Sharp: TV, VCR, DVR
- Zasięg działania: 8 m
- Zasilanie: 2x bateria AAA (zestaw nie zawiera baterii)

Obsługuje między innymi modele

- Sharp GA007BG22
- Sharp GA031WJSA
- Sharp GA074WJSA
- Sharp GA169WJSA
- Sharp GA297WJSA
- Sharp GA323WJSA
- Sharp GA339WJSA
- Sharp GA387WJSA
- Sharp GA411WJSB
- Sharp GA455WJSA
- Sharp GA472WJSA
- Sharp GA473WJSA

- Sharp GA481WJSA
- Sharp GA490WJSA
- Sharp GA493WJSA
- Sharp GA499WJSA
- Sharp GA515WJSA
- Sharp GA520WJSA
- Sharp GA531WJSA
- Sharp GA538WJSA
- Sharp GA564WJSB
- Sharp GA574WJSA
- Sharp GA576WJSA
- Sharp GA586WJSA
- Sharp GA610WJSA
- Sharp GA627WJSA
- Sharp GA746SB
- Sharp GA764SB
- Sharp GA779WJSA
- Sharp GA796SA
- Sharp GA797SB
- Sharp GA825WJSA
- Sharp GA841WJSA
- Sharp GA872SB
- Sharp GA873SA
- Sharp GA877SB
- Sharp GA880SA
- Sharp GA965WJSA
- Sharp GA976WJSA
- Sharp G0018KJ
- Sharp G0021KJ
- Sharp G0023KJ
- Sharp G0025KJ
- Sharp G0026KJ
- Sharp G1061SA
- Sharp G1069PESA
- Sharp G1071SA
- Sharp G1076PESA
- Sharp G1077PESA
- Sharp G1078PESA
- Sharp G1084PESA
- Sharp G1085PESA
- Sharp G1095PESA
- Sharp G1133PESA
- Sharp G1135PESA
- Sharp G1163PESA
- Sharp G1169PESA
- Sharp G1170PESA
- Sharp G1181PESA
- Sharp G1277CESA
- Sharp G1314PESA
- Sharp G1342SA
- Sharp G1571SB
- Sharp G1587SA
- Sharp G1593SA
- Sharp G1600SA
- Sharp G1603SB
- Sharp G1606SB
- Sharp G1634SA
- Sharp GB016WJSA
- Sharp GB028WJSA
- Sharp 076B0RV011
- Sharp GA007BGZZ
- Sharp GA718WJPA
- Sharp GA857WJSA
- Sharp GA867WJSA
- Sharp GA872SB
- Sharp GA877SB
- Sharp GA879SA
- Sharp GA880SA
- Sharp GA902WJSA

- Sharp GA983WJSA
- Sharp GB012WJSA
- Sharp GB013WJSA
- Sharp GB067WJSA
- Sharp GJ210
- Sharp GJ220
- Sharp RC1910
- Sharp RC5112
- Sharp GB147WJN1
- Sharp GB139WJN1
- Sharp RC1912
- Sharp GA903WJSA
- Sharp RC4846
- Sharp GB042WJSA
- Sharp GB071WJSA
- Sharp GB139WJSA
- Sharp GB094WJSA
- Sharp RC484

Lista kompatybilnych urządzeń pozyskana z wiadomości w internecie. Pilot powinien pasować do wymienionych modeli.
UWAGA - nie bierzemy odpowiedzialności za wiarygodność tych informacji.