ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 10:28

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-lcd-samsung-smart-vi-do-tv-uniwersalny-tc9012-p-1614.html



Pilot LCD Samsung Smart VI do TV Uniwersalny TC9012

Cena	**25,00 zł**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**PIL0081**
Kod EAN	**5904966300073**
Marka urządzenia	**Samsung**

Opis produktu

Pilot LCD Samsung Smart VI do TV Uniwersalny TC9012

Szukasz pilota do telewizora Samsung, który zastąpi zagubiony lub zużyty oryginał? Pilot uniwersalny Samsung Smart TV TC9012 to prosty zamiennik, który działa bez programowania i bez instalacji. Wystarczy go wyjąć z pudełka, włożyć baterie i można od razu sterować telewizorem. Model został zaprojektowany jako pilot do telewizora Samsung LCD, pilot Samsung Smart Hub zamiennik, pilot Samsung bez programowania oraz uniwersalny pilot do wszystkich telewizorów Samsung o podobnym układzie przycisków. Dzięki temu świetnie sprawdzi się zarówno w nowszych modelach Smart TV, jak i w starszych odbiornikach.

Uniwersalny pilot Samsung – dla kogo i do czego?

Pilot Samsung TC9012 został pomyślany jako uniwersalny zamiennik oryginalnego pilota. Jest kompatybilny z większością pilotów SAMSUNG w systemie TC9012, czyli o podobnym wyglądzie. Najważniejsze, żeby dopasować funkcje, które są dla Ciebie istotne, czyli przyciski znajdujące się w górnej i dolnej części pilota.

Przy wyborze warto zwrócić uwagę na przyciski, z których korzystamy najczęściej. Chodzi tu przede wszystkim o: **SMART, MENU, TOOLS, GUIDE, EXIT, RETURN, SOURCE** oraz inne, które mogą występować w pilocie dostarczonym z telewizorem. Tych przycisków nie powinno zabraknąć.

Jest to pilot zdalnego sterowania do telewizorów marki SAMSUNG SMART TV. Posiada kilka podstawowych przycisków do obsługi wszystkiego, co najważniejsze w codziennym użytkowaniu. Działa bez konieczności przeprowadzania instalacji i programowania.

Najważniejsze cechy pilota Samsung TC9012

Zalety w praktyce

- **Uniwersalny** – pasuje do większości modeli SAMSUNG ze SMART TV, ale także do starszych modeli.
- **Pełna i wysoka funkcjonalność** oryginalnych pilotów.
- **Minimalistyczna forma**.
- **Bez konieczności programowania** – wystarczy włożyć baterie i używać.
- **Doskonała jakość** – przy produkcji zastosowano materiały najwyższej jakości.
- **Prosta i intuicyjna obsługa**.
- **Przyciski odporne na ścieranie**.
- **Wygodny w trzymaniu** – brak ostrych krawędzi.

Zastosowanie – jak sprawdzić kompatybilność

Zanim zamówisz pilot zamienny, porównaj go z oryginałem, który masz w domu. Zwróć uwagę na kształt obudowy oraz układ i opisy przycisków. Jeśli funkcje, z których korzystasz na co dzień, są na tych samych miejscach, pilot zastąpi oryginał bez problemu.

Specyfikacja

Parametry techniczne

Zasięg działania	8 m
Zasilanie	DC 3 V / 2 x AA
Masa	0,2 kg

Lista przykładowych urządzeń kompatybilnych

Poniżej lista niektórych przykładowych numerów oryginalnych pilotów, z którymi pilot powinien być kompatybilny. Lista pochodzi z informacji dostępnych w internecie. Pilot powinien pasować do wymienionych modeli, ale nie bierzemy odpowiedzialności za wiarygodność tych informacji.

Numer modelu	AAS9-00316B, BN59-00863A, AAS9-00325, BN59-00864A, AAS9-00326, BN59-00865A, AAS9-00327, BN59-00886A, AAS9-00357, BN59-00888A, AAS9-00370A/B, BN59-00901A, AAS9-00382A, BN59-00940A, AAS9-00385A, BN59-00960A, BN59-01014A, BN59-01018A, BN59-01039A, AAS9-00397A/B, AAS9-00399A/B/E, AAS9-00401B/C, AAS9-00403E, BN59-01069A, AAS9-00421A, 00002B/C, AAS9-00424A, 000238, BNS59-000624A, 00064A, BN59-00366, 00077A/C, BN59-00399A, 00104A/B/C, BN59-00412, IDIF/SIK/MIPINIH, BN59-00429A, 00116A, BN59-00434A/C, 00121A/B, BN59-00457A, 00124A, BN59-00464, 0128C/D/P, BN59-00477A, 00135A, BN59-00489, 00131B, BN59-00507A, 00163C, BN59-00512A, 001914, BN59-00516A, 00198D/F/G, BN59-00517A, 00199, BN59-00529A, 00231B/D, BN59-00530A, 002490, BN59-00531A, 00258A/B, BN59-00539A, 003444, BNS59-00555A, 10095T/X, BNS59-00557A, 10099C, BN59-00559A, 10110H/G, BN59-00567A, 10116A, BN59-00590A, 10123B, BN59-00596A, 101298, BN59-00602A, 120124, BN59-00603A, BN59-00604A, 3F14-00034-490, 3F14-00038-311, BN59-00609A, 14701781/900/980, BN59-00610A, 1981/982, BN59-00613A, AAS9-00104N, BN59-00676A, BN59-00683A, BN59-00684A/B, BNS9-00685A/B, BNS59-00686A, BNS59-00687A, BN59-00701A, BN59-00702A, BN59-00705A, BN59-00706A, BN59-00752A, BN59-00859A, BN59-00862A, AA59-00312A/B/C, AA59-00331A/D, AA59-00332A/D/F/G, AA59-00345A/B/C, AAS9-10014A, AA59-10032W, AA59-10075L, AAS9-10079S/X/W, AAS9-10083L, AAS9-10093A, BN59-00490, BN59-00437A

Często zadawane pytania

Czy ten pilot wymaga programowania?

Nie. Pilot działa bez konieczności instalacji i programowania – wystarczy włożyć baterie i można go od razu używać.

Jakie baterie są potrzebne?

Pilot zasilany jest napięciem DC 3 V, z użyciem 2 baterii typu AA.

Jaki jest zasięg pilota?

Zasięg działania wynosi 8 metrów.