Dane aktualne na dzień: 11-11-2026 09:03

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-uniwersalny-do-tv-lcd-sharp-rozne-modele-p-1546.html



Pilot uniwersalny do TV LCD SHARP różne modele

Cena	**19,00 zł**
Dostępność	**Ostatnie sztuki w magazynie**
Numer katalogowy	**PIL0004**
Kod EAN	**5900804077688**
Marka urządzenia	**Sharp**

Opis produktu

Pilot uniwersalny do TV LCD SHARP różne modele

Szukasz **pilota uniwersalnego do TV Sharp**? Ten pilot to dobre rozwiązanie, gdy fabryczny pilot do telewizora Sharp zginął, został uszkodzony albo po prostu chcesz mieć zapasowy. Steruje telewizorami LCD, a także magnetowidami VCR i rejestratorami DVR marki Sharp. Jako **pilot zamiennik Sharp** sprawdza się w wielu modelach – szczegółową listę znajdziesz poniżej.

Pilot Sharp – zalety i możliwości

Pilot posiada przyciski potrzebne do podstawowej obsługi wymienionych urządzeń marki Sharp: TV, VCR i DVR. Prosty design i przejrzysty układ przycisków sprawiają, że jest intuicyjny w użyciu – nie trzeba się długo przyzwyczajać. Obudowę wykonano z materiałów wysokiej jakości, dzięki czemu pilot jest trwały i wytrzymuje codzienne użytkowanie przez długi czas.

Dla kogo jest ten pilot?

Pilot przydaje się przede wszystkim wtedy, gdy **oryginalny pilot Sharp** się zawieruszy lub ulegnie uszkodzeniu. Sprawdzi się też jako zapasowy egzemplarz, który leży w domu na wypadek awarii. Dzięki szerokiej liście kompatybilnych modeli łatwo sprawdzić, czy pasuje do Twojego urządzenia.

Zasięg i zasilanie

Pilot działa na odległość do 8 metrów. Zasilany jest dwiema bateriami AAA – baterii w zestawie nie ma, trzeba je dokupić osobno.

Specyfikacja

Przeznaczenie	Urządzenia marki Sharp: TV, VCR, DVR
Zasięg działania	8 m
Zasilanie	2 x bateria AAA (zestaw nie zawiera baterii)
Masa	0,5 kg

Pilot Sharp – lista kompatybilnych modeli

Pilot pasuje do wymienionych poniżej modeli Sharp. Lista pochodzi z ogólnodostępnych informacji w internecie, dlatego przed zakupem warto porównać numer modelu z oznaczeniem na pilocie, który masz obecnie, lub z tabliczką znamionową telewizora.

Modele z serii GA

- GA007BG22

- GA031WJSA
- GA074WJSA
- GA162SA
- GA164SA
- GA169WJSA
- GA208SA
- GA257SA
- GA296SB
- GA27WJSA
- GA323WJSA
- GA339WJSA
- GA351SA
- GA372SA
- GA387WJSA
- GA411WJSB
- GA455WJSA
- GA472WJSA
- GA473WJSA
- GA481WJSA
- GA490WJSA
- GA493WJSA
- GA499WJSB
- GA515WJSA
- GA520WJSA
- GA531WJSA
- GA538WJSA
- GA564WJSA
- GA574WJSA
- GA576WJSA
- GA586WJSA
- GA610WJSA
- GA627WJSA
- GA635SA
- GA746SB
- GA764SB
- GA779WJSA
- GA796SA
- GA797SB
- GA825WJSA
- GA841WJSA
- GA872SB
- GA873SA
- GA877SB
- GA880SA
- GA965WJSA
- GA976WJSA
- GA0001BJSA
- G0001BJSA
- G0002SA
- G0004KJ
- G0009KS
- G0014KJ
- G0018KJ
- G0021KJ
- G0025KJ
- G0026KJ
- G0755PE
- G0756
- G0764
- G0777KJ
- G0617PE
- G0933PESA

Modele z serii G

- G1060SA
- G1061SA
- G1069PESA
- G1071SA

- G1076PESA
- G1077PESA
- G1078PESA
- G1084PESA
- G1085PESA
- G1095PESA
- G1163PESA
- G1169PESA
- G1170PESA
- G1181PESA
- G1277PESA
- G1314PESA
- G1324SA
- G1325SA
- G1339SB
- G1342SA
- G1350SA
- G1382SA
- G1384SA
- G1388SA
- G1399SA
- G1438SA
- G1516SA
- G1545SA
- G1571SA
- G1587SA
- G1593SA
- G1600SA
- G1303SB
- G1634SA

Modele z serii GB i GA (pozostałe)

- GB016WJSA
- GB028WJSA
- GA152WJSA
- GA258WJSA
- GA290WJSA
- GA460WJSA
- GA607WJSA
- GA857WJSA
- GA902WJSA
- GA983WJSA

Pozostałe oznaczenia

- LCD TV 010240
- LCD TV 010290
- RC 5112

Uwaga: lista kompatybilnych urządzeń pochodzi z informacji dostępnych w internecie. Nie ponosimy odpowiedzialności za wiarygodność tych danych – przed zakupem zalecamy sprawdzenie zgodności z posiadanym modelem.