ALL FOR PEOPLE SP. Z O.O.
SIKORSKIEGO 60
67-200 GŁOGÓW
NIP: 6932186199
Kapitał zakładowy 285 000.00PLN
NR RACHUNKU BANKOWEGO mBank DLA PLN: 11 1140 2004 0000 3502 7944 2467

Dane aktualne na dzień: 24-11-2026 07:59

Link do produktu: https://www.unistrefa.pl/pilot-do-tv-xiaomi-bluetooth-mi-box-s-mi-tv-stick-p-2157.html



Pilot do TV Xiaomi Bluetooth Mi Box S / Mi TV Stick

Cena	**69,00 zł**
Kolejna dostawa w dniu:	**14-02-2027**
Dostępność	**Aktualnie niedostępny**
Numer katalogowy	**PIL0161**
Kod EAN	**5904966320200**
Marka urządzenia	**Xiaomi**

Opis produktu

Pilot Bluetoth do Xiaomi Mi Box S / Mi TV Stick Netflix YouTube

Szukasz pilota do Xiaomi Mi Box S lub Xiaomi Mi TV Stick, który zastąpi uszkodzony albo zagubiony? Pilot Bluetooth Xiaomi Mi Box S z oznaczeniem PIL0161 to zamiennik marki Wetu, przygotowany z myślą o pełnej kompatybilności z popularnymi przystawkami smart TV od Xiaomi. Dzięki obsłudze głosowej, przyciskom do Netflix i YouTube oraz łączności Bluetooth to praktyczny pilot zastępczy Xiaomi Mi TV Stick B, który obsługuje urządzenie bez celowania w odbiornik.

Pilot do Xiaomi Mi Box S i Mi TV Stick – najważniejsze zalety

- **Wbudowany mikrofon i obsługa głosowa:** pilot głosowy do Mi Box S z pełną integracją z Asystentem Google. Filmy, seriale czy informacje wyszukasz prostymi komendami głosowymi.
- **Dedykowane przyciski VOD:** jednokliknięciowy dostęp do aplikacji Netflix oraz YouTube.
- **Łączność Bluetooth:** nie musisz celować pilotem w urządzenie – działa płynnie z każdego miejsca w pokoju.
- **Ergonomiczny design:** smukła, lekka obudowa o matowym wykończeniu dobrze leży w dłoni i nie zbiera śladów palców.

Układ przycisków i funkcje pilota

Przyciski zasilania i sterowania głosem

- **Przycisk zasilania (Power):** charakterystyczny, czerwony przycisk na górze obudowy, służący do włączania i wyłączania urządzenia.
- **Przycisk Asystenta Głosowego:** dedykowany klawisz z ikoną mikrofonu do sterowania głosem.

Nawigacja i przyciski systemowe

- **Kołowy pierścień nawigacyjny (D-Pad):** duży, intuicyjny krążek z centralnym przyciskiem zatwierdzania (OK), wygodny do poruszania się po menu.
- **Przyciski systemowe:**
  - **Domek (Home):** szybki powrót do ekranu głównego.
  - **Myszka / Menu:** łatwe wywoływanie opcji dodatkowych lub trybu kursora.
  - **Strzałka wstecz (Back):** powrót do poprzedniego ekranu.
- **Regulacja głośności:** podłużny, wygodny przycisk + / – w dolnej części panelu sterowania.

Zastosowanie – do jakich urządzeń pasuje pilot

Pilot został zaprojektowany jako zamiennik dla przystawek Xiaomi Mi Box S i Xiaomi Mi TV Stick oraz pokrewnych urządzeń

Xiaomi. Jeśli Twój pilot się zepsuł, zgubił się lub przestał działać, ten model pozwala szybko przywrócić pełną obsługę telewizora z przystawką.

Prosta procedura parowania pilota

- Włącz urządzenie Xiaomi Mi Box / Mi TV Stick do zasilania.
- Zbliż pilot na odległość około 20–30 cm od urządzenia.
- Przytrzymaj jednocześnie dwa przyciski boczne (najczęściej „Aplikacje/Menu” oraz „Home/Kółko”) przez około 5–10 sekund, aż na ekranie telewizora pojawi się komunikat o pomyślnym sparowaniu.

Uwaga: przed pierwszym użyciem upewnij się, że stary pilot został odłączony w ustawieniach urządzenia – ułatwi to sparowanie nowego pilota.

Specyfikacja

Kompatybilność	Xiaomi Mi Box S, Xiaomi Mi TV Stick i pokrewne urządzenia Xiaomi
Komunikacja	Bluetooth
Kolor	Czarny (matowy)
Zasilanie	2x bateria AAA (brak w zestawie)
Przyciski	VOD Netflix, YouTube
Masa	0,15 kg